Toilettes interactives pour poupons 30 et 36 cm



SKU: 15923



Description

Découvrir les toilettes interactives en vidéo, Toilettes interactives pour poupons 30 et 36 cm Son grand poupon est bientôt propre et va arrêter de porter des couches : il faut alors lui apprendre à utiliser les toilettes ! Les toilettes interactives sont parfaites pour initier cet apprentissage. Avec son couvercle qui s'ouvre comme de vraies toilettes, on peut asseoir son poupon pour faire semblant. Le bouton de la chasse d'eau permet d'activer 2 sons : celui du pipi et celui de la chasse d'eau. Les toilettes interactives fonctionnent avec 3 piles AG13 (LR44) incluses. Poupon vendu séparement. Dès 3 ans.

Spécification Plus d'informations

Mise à jour du stock 2024-05-04 02:03 Code barre 4062013140483 Age recommandé À partir de 2 ans

Dimension 16 x 15 x 14 cm, Geschikt voor poppen tot 36 cm

Marque Corolle 140480 mpn